

## ■ PROTOCOL DE ÎNTREȚINERE ÎN ANII URMĂTORI.

Anul \_\_\_\_\_ după prima punere în funcțiune începe în: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

### ETAPE DE ÎNTREȚINERE:

#### DUPĂ 2 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Curățați sistemul de amestecare **FireDos** și verificați compensarea de potențial \_\_\_\_\_
4. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

#### DUPĂ 4 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Curățați sistemul de amestecare **FireDos** și verificați compensarea de potențial \_\_\_\_\_
4. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

#### DUPĂ 6 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Curățați sistemul de amestecare **FireDos** și verificați compensarea de potențial \_\_\_\_\_
4. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_
5. Curățați filtrul conductei de spălare \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

#### DUPĂ 8 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Curățați sistemul de amestecare **FireDos** și verificați compensarea de potențial \_\_\_\_\_
4. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

#### DUPĂ 10 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Curățați sistemul de amestecare **FireDos** și verificați compensarea de potențial \_\_\_\_\_
4. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

#### DUPĂ 12 LUNI:

### INDICAȚIE

Se recomandă ca întreținerea principală anuală, datorită amplorii și necesității stabilirii procentului de dozare, să fie efectuată neapărat de producător.

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Curățați sistemul de amestecare **FireDos** și verificați compensarea de potențial \_\_\_\_\_
4. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_
5. Curățați filtrul conductei de spălare \_\_\_\_\_
6. Verificați etanșeitarea îmbinărilor filetate la toate componentele \_\_\_\_\_
7. Verificați cuplajul și ungeți arborele \_\_\_\_\_
8. Verificați procentul de dozare la toți robinetii \_\_\_\_\_
9. Efectuați schimbul de ulei \_\_\_\_\_
10. Verificați presiunea din recipientul de echilibrare a presiunii \_\_\_\_\_
11. Verificați supapa de reglare controlată prin diferența de presiune (dotare specială) \_\_\_\_\_
12. Verificați protecția la suprasarcină (dotare specială) \_\_\_\_\_
13. Verificați componentele electrice (dotare specială) \_\_\_\_\_

□ TAMPILĂ

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura