

# ■ PROTOCOL DE ÎNTREȚINERE ÎN PRIMUL AN.

Pentru un an după prima punere în funcțiune. Aceasta a avut loc la: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

## ETAPE DE ÎNTREȚINERE:

### DUPĂ 2 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

### DUPĂ 4 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

### DUPĂ 6 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_
4. Curățați filtrul conductei de spălare \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

### DUPĂ 8 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

### DUPĂ 10 LUNI:

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura

### DUPĂ 12 LUNI:

## INDICAȚIE

Se recomandă ca întreținerea principală anuală, datorită amplorii și necesității stabilirii procentului de dozare, să fie efectuată neapărat de producător.

1. Verificați nivelul de umplere al conductei de aspirație \_\_\_\_\_
2. Verificați nivelul uleiului \_\_\_\_\_
3. Puneți în funcțiune pentru scurt timp sistemul de amestecare **FireDos** \_\_\_\_\_
4. Curățați filtrul conductei de spălare \_\_\_\_\_
5. Verificați etanșeitarea îmbinărilor filetate la toate componentele \_\_\_\_\_
6. Verificați cuplajul și ungeți arborele \_\_\_\_\_
7. Verificați procentul de dozare la toți robinetii \_\_\_\_\_
8. Efectuați schimbul de ulei \_\_\_\_\_
9. Verificați presiunea din recipientul de echilibrare a presiunii \_\_\_\_\_
10. Verificați reducerea debitului de pornire (dotare specială) \_\_\_\_\_
11. Verificați supapa de reglare controlată prin diferența de presiune (dotare specială) \_\_\_\_\_
12. Verificați protecția la suprasarcină (dotare specială) \_\_\_\_\_
13. Verificați componentele electrice (dotare specială) \_\_\_\_\_

□ TAMPILĂ

\_\_\_\_\_ Data/Semnătura